

# Einbauanleitung

## LIDOL 20L MULTI Universaltrennmittel

Betontrennmittel für problemloses Ausschalen

Artikelnummer: 040310

[Direkt zum Produkt](#)



# Einbauanleitung:

**Anwendung:**

**LIDOL MULTI** ist ein lösemittelfreies, nicht wassermischbares, Universaltrennmittel auf Mineraölbasis für alle gebräuchlichen Schalungsarten. Geeignet für nicht oder wenig saugende Schalungen.

Bei sachgemäßem Einsatz von **LIDOL MULTI** wird eine direkte Berührung der Schalung mit der Betonoberfläche verhindert.

Dadurch werden Oberflächenschäden am Beton vermieden und Nacharbeiten unnötig.

Des Weiteren verlängert sich die Gebrauchsdauer der Schalungen und somit die allgemeine Wirtschaftlichkeit.

Bei sachgemäßer Anwendung wird die Weiterbehandlung der Betonoberfläche (Putz, Keramik, Tapete, Farbe) nicht negativ beeinflusst.

**Auftrag:**

**LIDOL MULTI** ist im Anlieferungszustand problemlos durch Sprühen, Pinseln oder Rollen aufzutragen.

Es ist nicht frostempfindlich und bei jeder Witterung problemlos verwendbar.

Bei vorschriftsmäßiger Anwendung ist eine Umweltgefährdung ausgeschlossen.

# Zubehör

## TECCO 10 Liter Schalungsspritze

mit Feinstrahldüse für das  
wirtschaftliche Aufbringen von  
Betontrennmitteln ...

**Grundlagen:**

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

**Rechtshinweise:**

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über LIDOL 20L MULTI Universaltrennmittel. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

**Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.**

Stand: 30.12.2020