

# Instruction de montage

## Appui 10 mm

Appui pour charges statiques

numéro d'article: 060010



[Droit au produit](#)



Product video in further languages



## Instruction de montage:



Légère adaptation à la longueur souhaitée sur le chantier



Légère adaptation à la largeur souhaitée sur le chantier  
par sutures de déchirement tous les 5 cm



Utilisation dans la construction avec du béton coulé sur place :

Pose sur supports lisses et plats ; des profils éventuels devront être recouverts d'un matériau rigide (p.ex. de la tôle d'acier).

Des joints et des vides existant dans l'appui devront être recouverts ou remplis de telle façon que le béton ne puisse pas s'y infiltrer.

Le matériau de remplissage doit posséder des propriétés identiques ou bien être plus mou que l'appui lui-même.

En cas d'amortissement de vibrations ou d'isolation des bruits le matériau de remplissage devra être extrait après le durcissement du béton. Ou bien utiliser des coffrages perdus „moux“.



Utilisation dans la construction du préfabriqué :

Pose sur supports lisses et plats ; des profils éventuels devront être recouverts d'un matériau rigide (p.ex. de la tôle d'acier).

Positionner l'appui au milieu du point d'appui à une distance du bord = env. 2,5 cm.

Y appliquer la contrepartie en douceur sans décaler l'appui.



**MASTERTEC**  
SPEZIALARTIKEL FÜR DEN STAHLBETONBAU

---

Stand: 23.03.2022

Seite 4 von 5

QUELLBÄNDER · FUGENBLECHE · INJEKTIONSSCHLÄUCHE | BAUCHEMIE · DRUCKWASSERDICHTHE HAUSEINFÜHRUNGEN · BLITZSCHUTZ · SCHALUNGSZUBEHÖR

**MASTERTEC GmbH & Co. KG**  
Gewerbegebiet Unterhaid  
Im Maintal 13  
D-96173 Oberhaid  
Ust.-Id.Nr.: DE 812533130

**Tel.:** +49 (0) 9503 5047-0  
**Fax:** +49 (0) 9503 5047-20  
info@Mastertec.eu  
**www.Mastertec.eu**  
EORI-Nr.: DE 4774124

Kommanditgesellschaft:  
HRA 9888, Sitz Oberhaid  
Komplementär: BBV Bau-  
Vertriebs-Verwaltungs GmbH,  
HRB 3636, Sitz Oberhaid  
Amtsgericht Bamberg

**Geschäftsführer:**  
Rainer Kropfelder  
Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder  
Felix Kropfelder  
Jakob Kropfelder, B.Sc.

**Bankverbindung:**  
Sparkasse Bamberg  
IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84  
BIC: BYLADEM1 SKB

## Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

## Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant Appui 10 mm. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

## Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'edition 06.05.2024